

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ●ご使用前に**「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください**。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙ご参照)

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

ページ

10

12 13

14

15

16

18

19

22

25

27

28

30 34

使用上のお願い

各部の名前/付属品

毎日の

使い方

ごはんを炊く

(すぐ炊きたいとき)

炊飯コースの使い分け

コースを変更して炊く

便利な機能

保温する

■スチーム保温/スチーム再加熱 ●エコナビ運転

予約する

●現在時刻が合っていないとき

ごはんレシピ

●どんぶり

●すし

●炊込みごはん/炊きおこわ

雑炊/おかゆ

●玄米

●発芽玄米/雑穀米

20

お手入れ

お手入れ

●初めて使うとき & 使うたびに

●定期的に ●お手入れ機能

必要 なとき

Q&A

●水容器編 ●エコナビ編

こんな表示が出たら 故障かな?

こんなときは

保証とアフターサービス

仕様

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容 |です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容しです。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、 けが、発火、感電など を防ぐために



■電源プラグやコードは



次のことをしない

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)

●電源プラグ・コードを傷めない

傷付ける、加工する、高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、 束ねる、挟み込む など

- ●傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない
- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



次のことを守る

- ●定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因) 延長コードも定格 15A以上のものを単独使用する。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む (発煙・発火・感電の原因)
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に取る (ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因) ➡電源プラグを抜き、乾いた布でふく。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、 電源プラグを抜く (発煙・発火・感電の原因)

<異常・故障例>

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ◆本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- ◆本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- ◆本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。
- ➡すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

■使用中や使用後しばらくは



蒸気口に顔や手を 近づけない (やけどの原因)

特にお子様には

充分ご注意ください。



■本体は



次のことをしない

(火災・やけど・けが・感電の原因)

- ●分解・修理・改造をしない
 - → 修理は販売店にご相談ください。
- ●取扱説明書に記載した用途以外には 使わない
- ●取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、乳幼児に触れさせたり しない



●本体を水洗いしたり、水につけたり、 水をかけたりしない



次のこともしない


●ふた加熱板の穴をふさぐおそれの ある物は、内釜に入れない /蒸気や内容物が噴出して\ やけどやけがの原因

ふた加熱板の穴

<禁止する調理例>

- ●ポリ袋などに具材や 調味料を入れて加熱する。
- ●クッキングシートなどを 落としぶた代わりに使用する。
- ●本体底の吸排気口やすき間に 異物 (特にピンや針金など金属製の物)を 入れない

(感電、異常動作によるけがの原因)



●本体内面にごはんつぶなど異物が 付いたまま使わない。

(蒸気が漏れ、やけどやけがの原因) 特に、ふたの内側やふた加熱板のパッキン、 クリアフレームなど

ふたの内側 ふた加熱板のパッキン クリアフレーム

⚠注意

■使用中や使用後しばらくは



高温部に触れない(やけどの原因)

ふたの内側にある部品や内釜近くの 金属部分。(水容器やクリアフレームなど) 水容器は、炊飯を開始するとすぐに 水量を検知するために加熱され熱くなります。

⇒お手入れは、電源プラグを抜き本体内部が 冷めてから行う。

■電源プラグやコードは



次のことをしない(発火・感電の原因)

- ●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を当てない
 - → スライド式テーブルでは、 電源プラグに蒸気が当たら ない位置で炊飯器を使う。





次のことを守る

- ●コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、 **必ず電源プラグを持つ**(発火・感電・けがの原因)
- ●使用時以外はコンセントから抜く (けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



こんな場所で使わない

- ●水のかかる所や火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない (やけど・けが・火災の原因)
- ●壁や家具の近くで使わない (変色や変形の原因)
- ➡キッチン用収納棚などをお使いのときは、 中に蒸気がこもらないようにする。 スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たら ないよう、引き出して使うなど。
- ●アルミシートや電気カーペットの上で使わない (アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因)



次のこともしない

- ●専用の内釜以外は絶対に使わない (過熱によるやけどやけがの原因)
- ●持ち運ぶときはフックボタンに触れない (ふたが開き、やけどの原因)



医療用ペースメーカーなどをお使いの方は 医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与える ことがあります。

使用上のお願い

末長くお使いいただくために、次のことをお守りください。

炊飯器本体について

■スライド式テーブルに置くときは、 必ずテーブルの荷重強度を確認する。 (落下するおそれがあります)

- ●炊飯器に水やお米を入れると、 1.0Lタイプは、約8kg 1.8Lタイプは、約11kg になります。
- ■使用中は、本体上面をふさがない。
- ●ふきんなど

′蒸気がこもり、ふたやボタンが変形して\ 操作できなくなることがあります



- ■**直射日光が当たる所で使わない**。(変色の原因になります)
- ■本体底面(吸排気口)をふさぐような場所 (じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布などの上)で **使わない**。(本体内に熱がこもり、故障の原因になります)
- ■本体底の吸排気口は、定期的に確認し、 ほこりなどは取り除く。(P.24)

■ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま使わない。 (エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、) うまく炊けません



センサーが当たる部分

(水容器)

加熱される部分

■磁気に弱いものを近づけない。

(内釜)

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなったりすることがあります)
- ●ICカード・キャッシュカードなど (記録が消えたり、壊れたりします)
- ■磁石を近づけない。(誤動作の原因になります)
- ■IHクッキングヒーターの上で使わない。 (故障の原因になります)

内釜について

内釜内面被膜(ダイヤモンドハードコート)の保証期間は、本体お買い上げ日から3年間です。 ただし、誤った使い方をしたときは、保証期間内でも「有料」となります。

■炊飯器以外では使わない。



●ガス火、IHクッキングヒーター、 電子レンジなどで使用しない。



■かたいものに当てたりしない。



'外面に傷が付いたり 変形したりする原因



■内面被膜のはがれや傷付きなどを防ぐため、次のことをお守りください。

準備のとき



●泡立て器などで洗米しない。



●金属製のざるなどを 当てない。




お手入れのとき(P.22)



●洗いおけ代わりに使わない。 スプーンや食器類を 入れない・投げ込まない



- ■調味料を使った場合は、 内釜に調理物を入れたままにしない。
- 炊込みごはんなどをしたときは、 早めに内釜から取り出して洗う。
- ●食器洗い乾燥機や 食器乾燥器を使わない。



●磨き粉や金属たわし、 ナイロンたわしなどで洗ったり、 こすったりしない。


➡ やわらかいスポンジで洗う。


研磨粒子部分で洗わない

炊き上がったとき



●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど) ●金属製のおたまは使わない。








- ●次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。 〔外面〕・浅い傷、小さな凹凸 〔内面〕・内面被膜のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。(裏表紙)

各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふた、水容器を洗ってください。(P.22~23)








①しゃもじホルダーをハンドルのくぼみに 取り付ける。



●左右どちらでも取り付けられます。

②しゃもじを入れる。





蒸気ふた(うま (キャッチャー)

フックボタン

●押すとふたが開きます

ごはんを炊くすぐ炊きたいとき

お米を洗い水加減する



お米をはかる

●付属の計量カップすりきりではかる。 (約180mL/合)

お米を洗う

- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、 水はすぐに捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜるようにして、水を2~5回 入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)
- ③洗ったお米を内釜に入れる。(内釜でも洗えます)
- ●無洗米は、軽く底からかき混ぜる。 (お米と水をなじませる)

お願い

●ざるに上げたまま放置しないでください。

お米が割れて、 べたつきや こげの原因






水加減する

- ●水は、炊きたい「炊き方」の目盛り(水位線)に 合わせる。お買い上げ時は「エコ炊飯」コースに 設定されています。(P.10)
- (平らな台の上で左右両方の目盛りを見ながら)
- ●水の量は、お米のカップ数に合わせる。 季節やお好みなどで、加減するときは水位線を基準に 「エコ炊飯」コースは1~5mm程度、 その他のコースは1~2mm程度を目安に調整する。
 - (増やしすぎるとうまく炊けないことがあります) ・新米は少なめ、夏場は多めに
 - かためがお好みの場合は少なめ、 やわらかめがお好みの場合は多めに
- ●お米は、平らにならす。
- ●お米の浸水は不要です。(「炊飯 | ボタンを押すと自動で吸水)

「エコ炊飯 | で3カップ炊くとき



図の内釜は 1.0Lタイプです

セットする



内釜を入れる

●内釜の周囲の水分などは、ふき取っておく。

水容器に水を入れセットする (詳しくは、P.25)



お願い

●水は使うたびに入れ替えてください。

炊く




電源プラグを差す

- ●引き出すときは、赤テープ以上引き出さない。 (破損の原因)
- ●戻すときは、コードのねじれを直してから、 電源プラグを少し引くと戻る。

コースを確認し、 「炊飯」ボタンを押す

●お買い上げ時、お米は「白米」、炊き方は「エコ炊飯」に 設定されています。変更するときは(P.12~13)





炊飯開始




●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。 すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

おいしさの 3か条



水とお米は正しくはかる

計量米びつではかると、 誤差が出ることがあります。



お米はやさしく洗う

力を入れて洗うとお米が割れて べたつきやこげの原因になります。



炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が おすすめです。

- pHの高い (9より高い) アルカリイオン水は、 べたつきや黄変の 原因になります。
- ●硬度の高い(100以上) ミネラルウォーターは、 ぱさつきやかたくなる 原因になります。



こんなことにも 気をつけて!

- ●精米日の新しいお米を選ぶ
- ●お米は開封したら早めに食べる
- ●お米は冷蔵庫で保存する

炊飯コースの使い分け

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•				
お米の種類		炊き方	水位線	炊飯時間 (目安)	スチーム (液晶の表示)
	おいしさにこだわりたい	銀シャリ 銀シャリ (かため) (やわらか)	銀シャリ	銀シャリ 56分 銀シャリ(かため) 52分 銀シャリ(やわらか) 56分	スチーム
	標準の炊き方(時間と電力量に配慮)	エコ炊飯 少ない電力量で炊き上げます。	エコ炊飯	43分	_
	少しだけ炊く	少量 1.0Lタイプ(0.5~1.5カップまで) 1.8Lタイプ(1~2.5カップまで)	銀シャリ	55分	スチーム
白米	早<炊<	早炊き ややかために炊き上がります。 あらかじめお米を浸しておくと 和らぎます。	早炊き	22~33分	_
無洗米	炊込みごはんや 炊きおこわを 炊く	炊込み	銀シャリ も5米を使うときは 炊きおこわ	50~60分 50~56分	スチーム
	カレー用のごはんを炊く	カレー用	カレー用	47分	_
	香ばしいおこげ をつける	かまどおこげ	銀シャリ	56分	スチーム
	おかゆを炊く	おかゆ 全がゆと水分の多い5分がゆが 炊けます。	おかゆ (全または5分)	50~65分	_
	すしめしを炊く	すし	すしめし	47分	
玄米 発芽・分づき / ^{発芽玄米} \ 分づき米	健康を考えたごはんを炊く	ごはん 発芽玄米・雑穀米は市販の袋に 水加減などの記載があるときは、 それに従う。お好みで水加減を 調整してください。	玄米 玄米 発芽・分づき 銀シャリ 雑穀米 銀シャリ	玄米 90~110分 発芽・分づき 48~65分 雑穀米 45~50分	スチーム
雅穀米	おかゆを炊く	おかゆ	玄米 おかゆ(5分) ^{発芽・分づき/雑穀米} おかゆ(全)	玄米 120~140分 発芽・分づき/雑穀米 50~65分	

●玄米は、白米や無洗米と混ぜて炊かないでください。(うまく炊けません)

●分づき米とは、玄米から「胚芽とぬか層」の一部を取り除いたお米です。約3割取り除いたものが3分づき米、約5割取り除いた ものが5分づき米となり、数字が大きくなるほど白米に近づきます。

- **胚芽米とは、** 胚芽を残して精米したお米です。 ビタミン B1 やビタミン Eを多く含みます。
- 10 ●炊飯時間は、炊飯開始直後に炊き上がるまでの時間を表示します。ただし、「早炊き・炊込み・ごはん・おかゆ」を選ぶと、 炊飯開始直後に吹き上がるまでの時間を表示します。ただし、「早炊き・炊込み・ごはん・おかゆ」を選ぶと、 炊飯開始直後は現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

- ■時間をかけて、おいしさにこだわって炊き上げます。
 - ●甘み・うまみを引き出します。
 - かたさの選択ができます。(3段階) まずは、「銀シャリ」をお試しいただき、お好みに合わせて使い分けてください。

かたさの選択

銀シャリ

銀シャリ (かため)

銀シャリ (やわらか)

■お買い上げ時の設定です。

炊飯時間と消費電力量に配慮してごはんを炊き上げます。

- ●ごはんがかたく感じるときは、次のようにすると和らぎます。 ①炊き上がってほぐしてから、しばらく置く。
- ②次回炊飯するときは、水の量を増やす。(水位線より1~5mm程度が目安) ③あらかじめお米を浸してから「炊飯」ボタンを1回押して炊飯する。

消費電力量の比較


	エコ炊飯	銀シャリ
1.0Lタイプ(3カップ炊飯時)	140 Wh	255 Wh
1.8Lタイプ(4カップ炊飯時)	206 Wh	309 Wh

省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

かまど

- ■釜底にきつね色のおこげができます。 全体をほぐしてお召し上がりください。
 - ●炊飯量やお米の銘柄、季節などの炊飯条件によっておこげの濃さは 変わります。(P.31)
 - ●風味を楽しんでいただくため、炊きたてがおすすめです。 冷めるとおこげ部分がかたくなることがあります。 また、保温すると香ばしい風味を感じづらくなります。

コースを変更して炊く



●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

- お知らせ) ●目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消/切」ボタンには、凸部(「●」「●●●」)があります。
 - ●ボタン操作時の基準点(例:「コース選択|ボタンは「お米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に 変えています。

「お米」や「炊き方」を変更して炊く

コースの内容を確認する



■お米を変えたいとき



を押してお米(の種類)を選ぶ



点滅しているところが選択されています

■炊き方を変えたいとき



Δ

を押して炊き方を選ぶ



点滅しているところが選択されています

●予約をして炊くときは(P.15)

「炊飯」ボタンを押す







- ●選んだ「炊き方」によって、表示は異なります。 「早炊き・炊込み・ごはん・おかゆ」を選ぶと、現在時刻を 表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの 時間を表示します。
- ●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。 すぐにごはんをほぐしてください。 (余分な水分を逃がすため)

便利な機能

前回の炊飯コースを呼び出すには

●「白米」「無洗米」と 「銀シャリ」「エコ炊飯」は記憶しています。 それ以外は、下記の手順で前回の 炊飯コースを呼び出すことができます。



□-ス を長押しする (約2秒間)

●ボタンを押すとすぐに受付音(ピッ)がしますが、 そのまま押し続けてください。 再度、受付音(ピッ)がすると、 前回に炊飯したコースが表示されます。

点滅

● 炊飯 を押す

あらかじめ浸したお米を炊くときは

●本機の炊飯時間には、お米の吸水時間が含まれています。 あらかじめ浸したときは、下記の手順で炊くと、 吸水時間を短くし、早く炊き上げることができます。

また、浸した米のべたつきも抑えます。 予約をして炊くときは、(P.15)

コースを確認する (炊きたいコースに合わせる 左記)

■ 炊飯 を2回続けて押す

1回だけ押すと、 やわらかめのごはんになります



●炊き上がりの約10分前から、 炊き上がるまでの時間を表示します。

お願い

● 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上) 水に浸さないでください。(においの原因)


お知らせ

- ●「炊込み」「おかゆ」「玄米」には使えません。
- ●夏場30分以上、冬場1時間以上浸したときに ご使用ください。

保温する

スチーム保温(自動)

●炊き上がると全コース自動的に保温になります。



STEAM コ-ス 選択 炊き方 お手入れ 時刻合せ スチ-ム 保温 Δ 時間 ∇ 取消/切 ●保温を切るときは 取消/切 を押す そのあと、電源プラグを抜く ●保温中に再加熱をするとき ●再度、保温するとき ■エコナビ運転中は点灯(緑色)

●ぱさつきや保温臭を軽減するため、保温開始から約5~6時間後と約10~12時間後に自動でスチームが入ります。 (コースやごはんの量などによって時間は異なります)

- ●24時間以上の保温はしないでください。
- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、

保温温度を60→74に上げてください。(P.32)(保温臭がしやすいため)

●保温臭が気になるときは、

お手入れ機能 (P.24) を使用後、保温温度を60→74 に上げてください。(P.32)

- ●保温中、においや露が多く付くのを防ぐために、
- ごはんが入ったまま保温を切ったり、電源プラグを抜いてそのまま放置したりしないでください。 ●においの発生を防ぐために、

しゃもじを入れたまま保温しないでください。

- ●保温の経過時間は、1時間単位で23時間まで表示します。(1時間未満は、「0」を表示)
 - ●24時間を超えると、現在時刻を表示します。

エコナビ運転 保温時のごはんの量に応じた加熱をします

➡ 詳しくは、Q&A エコナビ編 (P.26) をご覧ください

スチーム再加熱(手動)

- ●保温中のごはんをあつあつにします。
- ●スチームを投入し、ぱさつきや保温臭を軽減します。
- 水容器の水を確認する(約半分以上必要)
 - ●少ないときは補給してください。
- 保温中の ごはんをほぐす
- 「スチーム保温(スチーム再加熱)」ボタンを押す



●ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐしてください。 そのままお召し上がりいただけます。

お知らせ

- ●次の場合は再加熱できません。
- ・ごはんが冷めているとき(ブザーが4回鳴る)
- 保温中でないとき
- ●2回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の原因に なります。

予約する

●炊き上がり時刻は、2通り設定できます。(次に変更するまで記憶) 「予約1」は朝食用、「予約2」は夕食用など、よく使う時刻を 記憶させると便利です。

(お買い上げ時の設定: 「予約1」が5:00、「予約2」が18:00)

例:午前7時30分に合わせる場合

- 現在時刻が合っているか確認する
 - ●合っていないときは、右の手順に従って 合わせる。
- コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.12~13)
- 「予約1」または「予約2」を選ぶ



点滅する

●押すたびに変わります。

炊き上がり時刻を合わせる



●押し続けると早送りできます。

「炊飯」ボタンを1回押す



●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わって います。すぐにごはんをほぐしてください。 (余分な水分を逃がすため)

●予約を取り消すとき 現在時刻が合っていないとき

0

ECONAV

銀シャリ 選択

スチーム保温

スチ-ム 再加熱

●時刻は24時間表示です。

電源プラグを差す

| 時刻合せ | を選ぶ

□-ス)を押して「▲」を「時刻合せ」に合わせる ●押すごとに「▲」が移動します

STEAM

お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ

■ 予約1・2 ■ 炊飯

白米 銀沙リ

取消/切

●操作をやり直すとき

コ-ス 選択

Δ

 ∇



点滅する

時刻を合わせる ∇

を押す 戻る(1分単位) - 進む(1分単位)



●押し続けると早送りできます。

- ●炊飯・保温・予約中など、使用中は時刻設定できません。
- ●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、 現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。(P.29)
- ●リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様で自身では 交換できません。 リチウム電池を交換される場合は、お買い上げの販売店または

修理ご相談窓口(P.34)へご依頼ください。

■予約完了後に現在時刻を見たいとき




- ●炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約をしてもすぐに炊き始めます。(P.35「予約可能時間 | 参照)
- 「早炊き」 「炊込み」は、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- ●予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。

どんぶり



づけまぐろとアボカドの どんぶり



【作り方】

❶準備する

白米を洗い、水を銀シャリ水位線:3まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米		炊 飯
炊き方	銀シャリ	_	M EX

❸具を作る

まぐろ…角切りにする。

鍋に**調味料**を入れ、ひと煮立ちさせてアルコールを 飛ばしてから冷ます。

冷めたら、わさび・レモン汁・すりごまを入れて混ぜ、まぐろを加え、味をなじませる。 アボカドも2cm角に切り、加えて混ぜる。

₫仕上げる

器にごはんを盛って、のりを散らし、**3**をのせる。 お好みでマヨネーズをかけ、青じそを飾る。



鯛の京風葛あんかけごはん

【材料(6人分)】	1人分: 357 kcal
	150g
A) 薄口しょうゆ ····································	·········· 大さじ2 ········· 小さじ2
みりん ······· 昆布だし ······	
B) かつおだし	50mL
みりん ····································	適量
飾り用) ゆずの皮 (細切り) みつば (小口切り)	少々

【作り方】

●準備する

白米を洗い、水を銀シャリ水位線:3まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

		-	
お米	白米または無洗米		
炊き方	かまどおこげ		■ XX BX

❸葛あんを作る

鍋に**B**のかつおだし、酒を加え沸騰させる。 薄口しょうゆ、みりん、ゆずこしょうで味を調え、 弱火で煮る。

くず粉を少量の水で溶き、お好みのとろみがつくまで少しずつ加える。

₫仕上げる

鯛はそぎ切りにし、12等分する。 水菜は、3cmの長さに切る。 Aは混ぜ合わせておく。 ごはんを器に盛りつける。 食べる直前に、混ぜ合わせたAに鯛をさっとくぐらせ、 ごはんの上にのせる。 さらに水菜を散らし、温かい❸を上からかけて、 みつばとゆずの皮を飾る。

すし



手巻きずし

【作り方】

●準備する

白米を洗い、水を**すしめし水位線:3**まで入れ、 昆布をお米の上にのせる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米		炊飯
炊き方	すし		从以

3すしめしを作る

Aを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんを すしおけに移す。

合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、 切るように混ぜながら、うちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

❷巻く

焼きのりに、すしめしとお好みの具をのせて巻く。

すしめしを作るときは



- ●味をよくしみこませるために、ごはんが 熱いうちにすしおけに移し、合わせ酢と 混ぜ合わせる。(すし酢は内釜で混ぜない)
- ●つやよく仕上げるために、うちわで あおいで急速に冷ます。
- ●粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、 ごはんを切るように手早く混ぜる。



いなりずし

【材料(20個分)】	1個分:161 kcal
白米	
油揚げ(半分に切り袋状に開く) 即席だしの素	10枚
A) 砂糖 ···································	············· 60g 大さじ2
B.合わせ酢) 酢 ··································	大さじ3
飾り用) 紅しょうが ·······	適量

【作り方】

●準備する

白米を洗い、水を**すしめし水位線:3**まで入れ、 昆布をお米の上にのせる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米		炊 飯
炊き方	すし		// E/X

❸油揚げを煮る

油揚げを2~3分ゆで、油抜きする。鍋に油揚げと 即席だしの素を入れ、水400mLを加え、弱火で 約10分煮る。

さらにAを加えて、汁けがなくなるまで煮る。

⁴すしめしを作る

Bを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんを すしおけた移す。

合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、 切るように混ぜながら、いり白ごまを加え、 うちわであおいで冷ます。

乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

母仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。
皿に並べて紅しょうがを飾る。

炊込みごはん/炊きおこわ



五目ごはん

【材料(6人分)】	1人分: 309 kcal
白米	3カップ
具) ごぼう・こんにゃく 干ししいたけ	
 油揚げ····································	½枚
鶏肉(細切り)	
調味料) 薄口しょうゆ	·········· 大さじ1
-, -, -	, , , _
にんじん(千切り)	······ 50g ······ 大さじ1 ····· 大さじ1 ···· 大さじ½

【作り方】

●準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯で戻したあと、細切りにする。 油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。

白米を洗い、調味料を入れ、水を**銀シャリ水位線:3** まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。 お米の上に具をのせる。(混ぜない)

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	
炊き方	炊込み	



❸仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。

炊込み/炊きおこわをするときは



●具の量は、お米 1 カップ当たり 75g以下にする。 (多すぎるとうまく炊けません)

●具は小さめに切り、お米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)

●すぐに炊飯する。(時間がたつと、 調味料が沈殿してうまく炊けません)



赤飯

【材料(6人分)】	1人分: 295 kcal
もち米 ····································	3カップ %カップ(50g)
・ 小豆の煮汁(炊飯用に使う)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
飾り用) ごま塩	適量

【作り方】

●小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆで上がったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

❷炊く準備をする

₫仕上げる

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ、30分程度水けを切る。

内釜にもち米を入れ、小豆の煮汁を

炊きおこわ水位線:30下の線まで入れる。

足りないときは、水を加える。 もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

❸コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

		_		
お米	白米または無洗米			ıkh
をサド	かご ユ		-	N




災込み

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

炊きおこわの水加減について

●もち米 100%で炊く場合と、 白米を混ぜて炊く場合とで、 水加減が違います。



<3カップの場合>

※右図の内釜は 1.0Lタイプです。



雑炊/おかゆ



生ゆば入り かに雑炊

【材料(6人分)】	1人分: 175 kcal
ごはん(炊いたもの)	
かに(身) ······ 生ゆば ······	_
卵	2個
だし汁(一番だし)	
A) 塩 ····································	
飾り用) みつば(小口切り)	½束

【作り方】

●準備する

かにの身…殻から取り出し、ほぐす。

②煮る

鍋にだし汁を入れて火にかけ、Aで味を付け、ひと煮立ちしたらごはんを加えて弱火にし、かにを加える。 浮いてくるアクを丁寧に取る。

溶きほぐした卵を菜ばしに沿わせて全体に回し入れたら火を止め、半熟状にする。

❸仕上げる

器に盛り、生ゆばをのせ、みつばを飾る。



茶がゆ

【材料(4人分)】	1人分: 133 kcal
白米	1100mL
飾り用) お茶の葉	

【作り方】

●準備する

白米を洗い、冷ましたほうじ茶を おかゆ(5分)水位線:1まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米		炊飠
炊き方	おかゆ		M E

❸仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて 器に盛り、お茶の葉を散らす。

おかゆを炊くときは




- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるので、お好みにより炊き分ける。 (5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- ●牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- ●味付けは炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ●具を入れるときは、お米1カップ当たり150g以下にする。(**多すぎるとうまく炊けません**)
- ●ごはんからのおかゆはできません。

玄米



大豆とひじきの混ぜごはん



【作り方】

●準備する

玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を**玄米水位線:3**まで入れる。

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

Ξ.		
	お米	玄米
	炊き方	ごはん



❸具を準備する

芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。 芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、 さらに汁けがなくなるまで煮る。

❷仕上げる

ブザーが鳴ったら具を混ぜ、塩で味を調える。 (内釜で具を混ぜない)

玄米小豆がゆ

【材料(4人分)】	1人分:	126 kcal
玄米 ····································		

【作り方】

●準備する

玄米と小豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を**おかゆ(5分)水位線:1**まで入れる。

❷コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	玄米
炊き方	おかゆ



玄米を炊くときは

- ●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊込むことができる。 そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れる。
- ●水加減は、具を入れる前にする。
- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75g以下にする。(**多すぎるとうまく炊けません)**
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせる。(**混ぜるとうまく炊けません**)


おかゆを炊くときは

●P.19「おかゆを炊くときは」をご覧ください。

発芽玄米/雑穀米



ライスバーガー



【作り方】

●準備する

白米を洗い、白米の上に発芽玄米をのせ、水を **銀シャリ水位線:3**まで入れる。(市販品で水加減が 記載されているときは、その内容に従う)

②コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	発芽・分づき	炊 飯	
炊き方	ごはん	M EX	

❸ハンバーグを作る

鶏肉に下味用のしょうゆ、酒で下味をつける。 ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、6等分して形を整え、フライパンで焼く。

②たれを作る

鍋に水溶きかたくり粉以外の材料を入れ、煮立たせた あと、水溶きかたくり粉でとろみをつける。

⑤ライスバンズを焼く

(油は引かない)

ブザーが鳴ったら、大葉(みじん切り)を混ぜ、 12等分して薄丸型の ライスバンズを作る。 フライパンでこんがり焼く。

€仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、 大葉といっしょに ライスバンズに挟む。



甘えびの 麦とろ丼

【材料(6人分)】	1人分: 296 kcal
白米	
具) 山芋	
調味料) だし汁 (一番だし) 薄口しょうゆ 塩・おろしわさび	小さじ1
飾り用) オクラ	•

【作り方】

●準備する

白米を洗い、水を**銀シャリ水位線:2**まで入れ、 麦を上にのせ、50mLの水を足して軽く混ぜる。

2コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	雑穀米		水石 多巨
炊き方	ごはん		XX E/X

②とろろを作る

山芋の皮を厚めにむき、すりおろす。 甘えびの尾と殻を取り、粗く刻み、半量をすり鉢に 入れ、すりこ木でペースト状になるまでする。 甘えびがペースト状になったら、山芋を加えてよく すり混ぜ、だし汁を少しずつ加えてすりのばす。 薄口しょうゆ、おろしわさびを加え、塩で味を調える。 残りの甘えびを加えて混ぜる。

4仕上げる

オクラを色よくゆでて、冷水にとり、水けを切って 小口切りにする。

茶わんにごはんを盛りつけてとろろをかけ、オクラと 刻みのりを飾る。

発芽玄米を炊くときは

- ●水加減は、具を入れる前にする。
- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75g以下にする。 **(多すぎるとうまく炊けません)**
- ●乾物などは、必ず戻してから入れる。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせる。 (混ぜるとうまく炊けません)

23


- ●電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。








調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、早めに洗って ください。(においや腐敗・さびの原因)



■取り付け方 ①溝に差し込む。 ②ふた側に「カチッ」と 音がするまで押し込む。



水容器挿入口


固く絞ったふきんでふく。

●内部は水分をふき取り、米粒(ごはん粒)などを取り除く。 (水容器がこげたりスチームが出なかったりする原因)

蒸気ふた

取り外して水洗いする。

●汚れが落ちにくいときは、 振り洗いしてください。



■取り外し方

①引き上げて取る。







■取り付け方(取り外しと逆の手順で) ①「▲」印を合わせ、「カチッ」と音がするまで右に回す。 ②ふたに押し込む。

ふた内面・パッキン


固く絞ったふきんでふく。

●蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部および パッキンをふいてください。

ふたセンサー・釜底センサー

固く絞ったふきんでふく。

●汚れが落ちにくいときは、 台所用中性洗剤を含ませた ナイロンたわしで軽く 磨いてからふいてください。





お知らせ

22

●汚れたまま使うと、ごはんがこげたりして うまく炊けません。

内釜(P.6)

台所用中性洗剤で洗う。

お願い

●洗いおけ代わりに使わないで ください。 (内面被膜がはがれる原因)



クリアフレーム

固く絞ったふきんでふく。

水容器センサー

固く絞ったふきんでふく。



●汚れが落ちにくいときは、 台所用中性洗剤を含ませた ナイロンたわしで軽く磨いて からふいてください。

お知らせ


●汚れたまま使うと、 スチームの量が 変わったりして、 ごはんがうまく炊けない ことがあります。

●水などを流し込んで洗わないでください。

- ●電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ●本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れたりする原因)
- ●洗ったあとは、乾いた布でふいてください。

定期的に

●月に1回程度を目安に確認し、 汚れているときはお手入れを!



本体底面(吸排気口)は 掃除機などで、ほこりや ごみを取り除く。

気になるときに

水容器の変色(虹色)・湯あか・さびを取るには

変色(虹色)・湯あか・もらいさび(水中の鉄分が原因)が取れないときは、クエン酸洗浄をします。



①50℃以上の湯を張る


- ②洗浄用のクエン酸を入れて かき混ぜる(約2g・小さじ ½)
- ③約1時間放置し、お湯を捨て、 台所用中性洗剤で洗う

お知らせ

- ●変色(虹色)・湯あかなどがひどく、1回で取れないときは、 繰り返し行ってください。
- ●洗浄用クエン酸(食品衛生上無害)は市販品や別売品 (SAN-200/40g×5パック)をご利用ください。

お手入れ機能

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに…



お知らせ

- ●レモン 1 個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

水容器編

Q(質問)

水を入れるのを 忘れたんだけど…

A (答え)

●故障することはありません。 そのまま炊飯できますが、おいしさは低下します。 炊飯の途中で水を入れないでください。(途中で水を入れても炊飯時のスチームは出ません)

●炊飯終了後、「スチームなし」を表示し、スチームを投入しなかったことをお知らせします。 →水容器に水を入れてください。(水容器の半分以上) 水容器に水を入れると、保温や再加熱時のスチームは出ます。

水容器の水は、 何に使っているの?

水容器

●水容器の水を沸かしてスチームを出しています。 【炊飯のとき】 ごはんにハリと甘みを与えます。 【保温や再加熱のとき】 ごはんのぱさつきや保温臭を軽減します。

井戸水でもいいの? お湯でもいいの?

- ●井戸水を使うと、鉄分や塩分などの成分によって、水容器がさびることがあります。 →水道水か、市販の水(軟水)を使ってください。
- ●40℃以上の水(お湯)は、入れないでください。 スチーム炊飯できない場合があります。

なぜ、水が

減っていないの?

【炊飯が終わったとき】

- 「スチームなし」を表示していませんか? (P.28)
- ●スチームを出さない炊き方(「エコ炊飯」「早炊き」「カレー用」「おかゆ」「すし」)で 炊いていませんか?

【保温のとき】

- ●保温するごはんの量や室温によって、スチームを投入しない場合があります。
- ●保温をおすすめしていない炊き方やお米は、スチームを投入しません。 (「炊込み」「おかゆ」および「玄米」「発芽・分づき」「雑穀米」のとき)
- ●保温になったとき、水の量が半分より少ないとスチームを投入しません。 →水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上)
- ●保温中のスチーム投入をやめる設定をしていませんか? (P.33)

【再加熱が終わったとき】

●「スチームなし」を表示していませんか? (P.28)

炊飯が終わったとき

なぜ、 水が残っているの?

なぜ、残っている 水の量が変わるの?

- ●水容器の水は、炊飯時にスチームを出すためだけではなく、保温、再加熱時にも スチームを出すため残しています。
- ●前回残った水を使うなど、炊飯前の水の量が変わっていませんか?
- ●炊飯前に入れる水の量は同じでも、炊飯量やコースによってスチームの量を 調節するため、水容器に残る水の量は変わります。 また、室温などの環境条件によっても若干変わることがあります。
- ●保温開始から約5~6時間後と約10~12時間後に自動的にスチームを 投入するため、保温経過時間によって残っている水の量は変わります。

Q&A(水容器編)

エコナビ編

Q(質問)

A (答え)

エコナビ運転とは 何ですか?

●保温時のごはんの量に応じた加熱をする保温方法のことです。

どのコースでも エコナビ運転するの? ● 「銀シャリ | 「エコ炊飯 | 「少量 | 「早炊き | 「カレー用 | 「かまどおこげ | 「すし | コースで 炊飯したあとに自動的に働きます。 保温をおすすめしていない炊き方やお米はエコナビ運転しません。 (「炊込み | 「おかゆ | および 「玄米 | 「発芽・分づき | 「雑穀米 | のとき)

なぜ、保温中に エコナビランプが 点灯しないの?

- ●ごはんの保温温度を上げる設定をしていませんか? (P.32) 保温温度を上げたときはエコナビ運転しません。
- ●炊飯開始時の室温が約10℃以下で、炊飯量が1.0Lタイプで約5カップ以上、 1.8Lタイプで約7カップ以上のときは、エコナビ運転しない場合があります。
- ●炊飯後、保温を取り消していませんか? 保温を取り消すとエコナビ運転も取り消されます。再度保温してもエコナビ運転しません。
- ●エコナビランプを消す設定をしていませんか? エコナビランプは消すことができます。(下記)

なぜ、 エコナビランプが 途中で消えるの?

エコナビランプは

消せないの?

●24時間以上保温していませんか? 24時間を超えると、保温は継続しますがエコナビ運転は終了します。

●エコナビランプは下記の手順で消すことができます。ランプは消えてもエコナビ運転は 継続します。

▲ 「おかゆ」に合わせる

を押して「▲」を「炊き方」に合わせる ●押すごとに「▲」が移動します





白米銀ジャリ早炊き かため炊込みおかゆ やわらかカルー用すし ▽ を押して「おかゆ」を選ぶ

●「白米 | または「無洗米 | の「おかゆ | を選ぶ。

2 (スチーム) を長押しする(約5秒間)



お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ

お知らせ

- ●設定完了後は現在時刻表示に戻ります。
- ●元に戻す(エコナビランプを点灯させたい)ときは、もう一度同じ操作をしてください。

【元に戻したときは…】

お米 炊き方 お手入れ 時刻合せ



【エコナビ運転時の省エネ効果について】

保温時にエコナビ運転した場合としない場合の比較(当社調べ)

保温時間によって、SR-SB102では0.2~14.0%、SR-SB182では2.5~13.6%の削減効果。

数値はあくまでも目安であり、ご使用方法などによって異なります。

<測定方法>室温23℃において

- ●1.0Lタイプ:3カップ炊飯終了直後に、ごはんを300g取り出す。保温開始5時間後さらに300g取り出す。
- ●1.8Lタイプ:5カップ炊飯終了直後に、ごはんを300g取り出す。保温開始5時間後さらに600g取り出す。 省エネ法で定める測定基準とは異なります。

こんな表示が出たら

エラー表示

ここを確認!

- ●内釜はセットされていますか?
- →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。
- ※それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、 再度操作してください。

记

- ●内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサー、水容器センサーに異物や 汚れが付いていませんか? (P.6)
- →異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。
- ●内釜の水の量が多くないですか?
- → 「取消/切」 ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめに)
- ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。

- ●96時間を超える保温をしていませんか?
- → 「取消/切 | ボタンを押してください。

- ●ふたが開いていませんか?
- ●蒸気ふたは付いていますか?
- →紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、
- ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する)
- ②ふきこぼれることがあります。
- ③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。
- ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか?
- →きれいに洗ってから取り付けてください。
- ●蒸気ふたの下の部分が外れていませんか?
- →「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。(P.23)
- ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温 | ボタンを押してください。

- ●電源から入る雑音の影響を受けています。
- → 「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

- ●水容器がセットされていますか?
- ※水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、乾燥したりすることが あります。

1125

- ●本体底の吸排気口がほこりなどで詰まっていませんか?
- →次の手順でほこりを取り除いてください。
- ① 「取消/切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。
- ②本体が冷めたら内釜を取り出す。
- ③本体底の吸排気口のほこりを取り除く。(P.24)
- ●じゅうたんなどの上で使っていませんか?
- →風通しのよい場所 (テーブルの上など) でお使いください。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

Q&A(エコナビ編) h な表示が出たら

故障かな?

世界では、 サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	症状	ここを確認!	ページ
炊	炊飯時間が長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約30分)長くなります。 ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。	
飯中	蒸気口以外から 蒸気が漏れる	●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形したりしていませんか?●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?	_ 23
炊飯・保温中	音がする	 ●「ブーン」音…熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音…H (電磁誘導加熱)の通電音です。 ●「シュー」音…蒸気が噴き出す音です。 ●「カチッカチッ」音…電子回路の動作音です。 ●「ゴー」音、「ブクブク」音…水容器の水が沸騰する音です。 	
炊飯後/再加熱後	「スチームなし」を 表示した スチームなし	【炊飯のあと「スチームなし」を表示したとき】 ●水容器に水を入れましたか? 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器にお湯(40℃以上)を入れませんでしたか? 水温が最初から高いと、スチームが出ない場合があります。 ●炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、 水を継ぎ足して炊飯したりしていませんか? →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、 炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。 ●保温を取り消してすぐに炊飯したり、続けて炊飯したりしていませんか? →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。 ●炊飯中にふたを開けませんでしたか? 【再加熱のあと「スチームなし」を表示したとき】 ●24時間を超えると、水容器に水があってもスチームは出ません。 ●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか? 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 →水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上) ●水容器に水が入っていますか?(水容器の半分以上) ●水容器に水が入っていますか?(水容器の半分以上) ●水容器に水が入っていますか?(水容器の半分以上)	9 9 14 -
3	予約したのにすぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	15 35
予約	予約したのに なかなか炊き始めない	●予約炊飯では炊き始めるまでに、お米を水に浸しているため、 炊飯時の吸水時間を短くしています。 その分、少し遅れて炊飯を開始します。 (炊き上がりの約42分前から炊飯を開始するコースもあります)	
	予約した時刻に 炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「炊飯」ボタンは押しましたか?	15 15

	症状	ここを確認!	ページ
	ボタン操作が できない	●ボタンのランプが点灯していませんか? 炊飯・予約・保温中など、使用中はボタン操作ができません。 →「取消/切」ボタンを押してから行ってください。	_
そ	「スチーム保温 (スチーム再加熱)」 ボタンを受け付けない	●保温を切っていませんか? ●ごはんが冷めていませんか? (ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、再加熱できません。	_
の他	表示が消えた	●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部に固定されており、 お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →リチウム電池の交換または修理をされる場合は、お買い上げの 販売店または修理ご相談窓口(P.34)へご依頼ください。	15
	電源プラグから 火花が飛んだ	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH (電磁誘導加熱) 方式固有のもので、故障ではありません。	_

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

やわらかい(べたつく)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)
 - →予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より 1 ~ 2mm 程度が目安)
- ●お湯で洗米していませんか?
- 規定量以上のお米を「少量 | コースで炊いていませんか? (1.0 Lタイプ: 0.5~1.5カップ、1.8 Lタイプ: 1~2.5カップ)
- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●新米を炊くときは、通常より水を減らしましたか?(水位線より1~2mm程度が目安)
- ●水に浸したお米を炊くときに、「炊飯」 ボタンを1回だけ押していませんか? →水に浸したお米を炊くときは、「炊飯 | ボタンを2回続けて押してください。(P.13 あらかじめ浸したお米を炊くときは) または「早炊き | コースで炊いてください。
- ●洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか? (P.8)
- 「発芽・分づき | コースを使って、分づき米を炊いているときや発芽玄米に白米を混ぜて炊いているときは、 分づきの度合いや混ぜる白米の量によってべたつくことがあります。 → 「白米」 コースで炊いてください。
- ◆かためのごはんがお好みですか?
 - ①水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
 - ②「エコ炊飯」コースをお使いの場合は、「銀シャリ(かため)」コースをお試しください。

かたい(芯がある、ぱさつく、表面がべたつき芯が残る)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)
- ●「早炊き」コースで炊いていませんか?
- ●充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを続けて2回押していませんか? (夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米を炊くときは、通常より水を増やしましたか?(水位線より 1~2mm程度が目安)
- ●夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
- →やわらかめのごはんにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- ◆わらかめのごはんがお好みですか?
 - ①水を多めにしてください。
 - (「エコ炊飯 | コースは、水位線より 1 ~ 5mm 程度 他のコースは、水位線より 1 ~ 2mm 程度)
 - ②水に浸してから(30分~2時間程度)炊いてください。
 - ③「エコ炊飯」コースをお使いの場合は、炊き上がり後、ほぐしてからしばらく置いてください。 または「銀シャリ(やわらか) | コースをお試しください。
- →上記の対応をしても改善しないときは、「お好みに炊けないとき」(P.33)をお試しください。

- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか? 無洗米を使うとこげやすくなります。
- →「無洗米 | コースで炊いてください。
- →炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- ●予約炊飯していませんか?(長時間水に浸していませんか?)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか? (P.8)
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くとこげやすくなります。
- ●分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
- ●底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。
- →上記の対応をしても改善しないときは、「ごはんのこげが気になるとき」(P.32)をお試しください。



症状

ここを確認!

- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●24時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗ってください。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能」を使ってください。(P.24)
- ●お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

乾燥する

露が付く

におう

黄ばむ

- ●24時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか?
- ●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形したりしていませんか?

おかゆが のり状になる

- ●長時間水に浸していませんか?(長時間の予約炊飯など)
- ●おかゆを保温していませんか?

薄い膜ができる

- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●お米のぬか分が残っていませんか? (オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

「かまどおこげ」のとき おこげが薄い

●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)

- ●お米を洗いすぎていませんか? (P.8)
- ●季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件でおこげの濃さは変わります。
- <おこげが薄くなる傾向>
- ①新米を炊いたとき ②炊飯量が少ないとき ③水加減が多いとき
- ④やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ひとめぼれ、 ミルキークイーンなどの銘柄や、低アミロース米、精米度が高めのお米)を 炊いたとき
- ⑤2時間以内の浸水で、「炊飯 | ボタンを2回押して炊いたとき

<おこげが濃くなる傾向>

1時間以上の浸水で、「炊飯 | ボタンを 1回押して炊いたとき

炊き上がったごはんの 表面がへこんでいる

- ●IH(電磁誘導加熱)の特長である強い火力によるものです。異常ではありません。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.32~33の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

- P.30 ~ 31 の対応をしても症状が改善しないときなどは 設定の変更ができます。
- ●手順2·3·4は、それぞれ16秒以内に完了してください。 16秒以上何も操作しなかったときは、現在時刻表示に 戻ります。(設定できていません) →始めからやり直してください。
- ●設定完了後は現在時刻表示に戻ります。
- ●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。
















32

●保温中のスチームは入りません。

●変更するとエコナビ運転はしません。

●工場出荷時は、「60」です。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名				
電話	()	_	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「故障かな?」「こんなときは」 (27~33ページ)でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容を ご連絡ください。

●製品名	スチームIHジャー炊飯器		
●品 番			
●故障の状況	できるだけ具体的に		

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を 添えてご持参ください。

保証期間:本体お買い上げ日から ●本体1年間

- ●内釜内面被膜3年間
- ※ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- ●一般家庭用以外に使用したとき
- ●取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき
- ●取扱説明書の記載事項を守らなかったとき
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により 修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このスチーム | Hジャー炊飯器の補修用性能部品(製品の機 能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時〜20時}

電話 フッー 0120-878-365

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口



電話 マリー 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

* 地区 「时间市によって、条千修年に相談志口に私区とせてがたたて物口がことがあり。								
		札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	2 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	北海道 地区	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
		帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	-0_	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	迎 地区	奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
		秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	東北地区	岩手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	23 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
		山形	25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
		福 島	25 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	出 雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
		栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	中国地区	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
		群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
		茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
		千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	地区	東京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
		山梨	3 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		高 知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		石川	25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
		福 井	25 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	中部地区	長 野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	1 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊 本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
		愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
		岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
		三重	3 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	冲飓地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

34

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0112

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください】

炊き方お米の種類		炊飯時間の目安(分) ()内は、あらかじめ浸した	保温	予約可能時間 / 炊き上がりの \	炊飯容量(()内は、具を	入れて炊くとき
		お米を炊いたとき(P.13)	_^`	(○○分前~ /	SR-SB102	SR-SB182
	白米・無洗米	銀シャリ 56 (39~45)	0	70分前~		
銀シャリ		(かため) 52 (37~43)		60分前~		
		(やわらか) 56 (39~45)		70分前~	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10
T 71/200E	白米	43 (36~42)	0	60分前~		
エコ炊飯	無洗米	43 (36~42)		60分前~		
少量	白米・無洗米	55 (39~45)	0	70分前~	0.5 ~ 1.5	1 ~ 2.5
早炊き	白米・無洗米	22~33 (22~31)	0	_	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10
炊込み	白米・無洗米	50~60	×	_	1~4	2~8
カレー用	白米・無洗米	47 (32~38)	0	60分前~	1 ~ 5.5	2~10
かまどおこげ	白米・無洗米	56 (39~45)	0	70分前~	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10
す し	白米・無洗米	47 (32~38)	0	60分前~	1 ~ 5.5	2~10
	玄米	90~110	×	120分前~	1~3(1~2)	1~7(1~5)
ごはん	発芽・分づき	48 ~ 65 (35 ~ 53)		70分前~	0.5~4(0.5~3)	1~8(1~7)
	雑穀米	45~50 (38~44)]	60分前~	0.5 ~ 4	1~8
	白米・無洗米	50 ~ 65	×	70分前~	(全)0.5~1.5(0.5~1) (5分)0.5~1(0.5)	(全) 0.5~3 (0.5~2.5) (5分) 0.5~2 (0.5~1.5)
おかゆ	玄米	120~140		150分前~	(5分) 0.5~1 (0.5)	(5分)0.5~2(0.5~1.5)
	発芽・分づき・雑穀米	50 ~ 65	1	70分前~	(全)0.5~1.5(0.5~1)	(全) 0.5~3 (0.5~2.5)
炊きおこわ	白米・無洗米	50 ~ 56	×	_	1~3	2~6

※: [×]印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。(P.14)

		SR-SB102	SR-SB182		
電源		交流 100 V 50 / 60 Hz			
消費電力(約)	炊飯時	1210 W	1400 W		
府其电力(ボリ)	保温時	900 W (14.1 Wh*1)	1100 W (18.4 Wh*1)		
コードの長さ 質量(約) 大きさ(幅×奥行×高さ)		1.0 m			
		5.8 kg	7.1 kg		
		$26.5 \text{ cm} \times 32.9 \text{ cm} \times 22.2 \text{ cm} (45.5 \text{ cm}^{*2})$	29.1 cm × 35.5 cm × 25.4 cm (51.3 cm*2)		

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●電源が "切" の状態での消費電力は、約0.6 Wです。(電源プラグを接続した状態)
- ●(※1)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●(※2)は、ふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-SB102	SR-SB182				
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L				
区分名	В	D				
蒸発水量	13.6 g	39.6 g				
年間消費電力量	72.0 kWh/年	119 kWh/ 年				
1回当たりの炊飯時消費電力量	140 Wh	206 Wh				
1時間当たりの保温時消費電力量	14.1 Wh	18.4 Wh				
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.64 Wh	0.64 Wh				
1時間当たりの待機時消費電力量	0.61 Wh	0.61 Wh				

- 注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米:白米/炊き方:エコ炊飯での電力量です。
 - 1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
 - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

内釜は販売店やパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でお買い求めいただけます。

● SR-SB102 : (品番) ARE50-E80 ● SR-SB182 : (品番) ARE50-E79

CLUB Panasonic

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

電話 タイヤル **0120-878-365** **携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「430#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のスチーム IHI ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

で使用中止

事故防止のため、使用 を中止し、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地